



# Domači prehod Innbox G68 GPON





Za zagotavljanje optimalnega delovanja naprave, ki uporablja najsodobnejšo tehnologijo, ne da bi poškodovali opremo in ogrozili uporabnike, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Pred namestitvijo naprave natančno preberite navodila za namestitev v uporabniškem priročniku.
- Pravilno ravnanje z napravo zagotavlja varnost uporabnika in opreme.
- Naprava je bila izdelana za uporabo v zaprtem prostoru. Naprava mora biti nameščena na zaščitenem mestu pri temperaturi okolice od +5 do +40 °C.
- Naprava ne sme biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi in drugim toplotnim virom. Neposredna sončna svetloba ali toplotni viri namreč lahko poškodujejo ohišje in elektronske komponente.
- Izogibajte se uporabi naprave v zaprašenih, vlažnih prostorih z nevarnostjo nastanka eksplozije.
- Ne izpostavljajte je vlagi (npr., v kopalnici).
- Če je naprava nameščena v bližini opreme, ki oddaja elektromagnetno valovanje (mikrovalovna pečica, oprema HiFi ipd.), to poslabšuje kakovost njenega delovanja. Če napravo umaknete iz območja motenj, bo spet normalno delovala.
- Naprave ne skušajte odpirati ali popravljati sami. Gre za kompleksno elektronsko napravo, ki jo lahko popravlja samo pooblaščeno, usposobljeno osebje.
- Uporabljajte samo napajalni priključek, ki je priložen paketu. Uporaba adapterja z drugačno nominalno napetostjo lahko poškoduje napravo.
- Napravo namestite na trdno podlago ali jo pritrdite na steno.
- Pred premikanjem naprave izključite napajalni priključek.
- Kabli ne smejo biti položeni tako, da bi se lahko kdo spotaknil čez njih.
- Paket hranite izven dosega otrok.



1. NAMESTITEV	4
1.1. VSEBINA PAKETA	4
1.2. SVETLOBNI INDIKATORJI	5
1.3. PRIKLJUČKI	6
1.4. NAVODILO ZA PRIKLJUČITEV	7
1.4.1. Priključitev na optično omrežje	7
1.4.2. Priključitev na električno omrežje	8
1.4.3. Priključitev na računalnik (PC)	9
1.4.4. Priključitev televizijskega komunikatorja	10
1.5. INICIALIZACIJA INTERNETNE SEJE	11
1.6. DOSTOP DO NASTAVITEV KOMUNIKACIJSKEGA PREHODA	12



# Namestitev

#### 1.1. VSEBINA PAKETA

Paket vsebuje:

- komunikacijski prehod Innbox G68,
- napajalni kabel,
- mrežni kabel UTP,
- telefonski kabel,
- kratka navodila.

### 1.2. SVETLOBNI INDIKATORJI

Na sliki je prikazana zgornji stran komunikacijskega prehoda Innbox G68.

								- 11									<hr/>
60000000000	Power	Status	GPON	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	WiFi	WiFi		Phone	USB		000	0000	000	~
// 00000000000000								2.4G	5G					0000	0000	000	00//
//00000000000000000	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000/1
0000000000000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	0000	00000	0000	000	000
H 0000000000000000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000
000000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	0000	000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000
000000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	0000	000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	0000	00000	0000	000	000
000000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	0000	00000	0000	000	000
000000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000
000000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	0000	000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000
000000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000
000000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000
1 0000000000000000000000000000000000000	0000	0000	0000	00000	0000	0000	0000	0000	00000	000	0000	0000	00000	00000	0000	000	000

Power	Zelena	Sveti	Komunikacijski prehod je vključen.
		Ne sveti	Komunikacijski prehod je izključen ali je napajalnik v okvari.
Status Zelena		Sveti	Omrežna povezava je uspešno vzpostavljena.
		Hitro utripa	Povezovanje z omrežjem je v teku.
		Počasi utripa	Nadgradnja strojne opreme je v teku.
GPON	Zelena	Sveti	Širokopasovna linija je vzpostavljena, povezljivost na fizični ravni
		Utripa	Prenos podatkov se izvaja.
		Ne sveti	Širokopasovna linija je prekinjena.
LAN 1	Zelena	Sveti	Naprave so priključene in so vključene (10Mbps - 100Mbps).
LAN 2		Utripa	Prenos podatkov je v teku.
LAN 3		Ne sveti	Nobena naprava ni priključena ali pa so vse izklopljene.
LAN 4	Oranžna	Sveti	Naprave so priključene in so vključene (1 Gbps).
		Utripa	Prenos podatkov je v teku.
		Ne sveti	Nobena naprava ni priključena ali pa so vse izklopljene.
WiFi 2.4G Zelena	Zelena	Sveti	Brezžična povezava 2.4 GHz je vzpostavljena.
		Utripa hitro	V uporabi je brezžična povezava 2.4 GHz.
		Utripa počasi	Čas seznanjanja WPS je bil aktiviran.
		Ne sveti	Brezžična povezava 2.4 GHz je prekinjena.
WiFi 5G	Zelena	Sveti	Brezžična povezava 5 GHz je vzpostavljena.
		Utripa hitro	V uporabi je brezžična povezava 5 GHz.
		Utripa počasi	Čas seznanjanja WPS je bil aktiviran.
		Ne sveti	Brezžična povezava 5 GHz je prekinjena.
Phone	Zelena	Sveti	Telefonska linija je priključena. Storitev je pripravljena za uporabo.
		Utripa	Telefonska storitev je v uporabi.
		Ne sveti	Telefonska linija ali storitev je onemogočena.
USB	Zelena	Sveti	Naprava USB je priključena in prepoznana.
		Utripa	Prenos podatkov je v teku.
		Ne sveti	Ni priključenih naprav USB.

## 1.3. PRIKLJUČKI

Na sliki je prikazana zadnja stran komunikacijskega prehoda Innbox F60.

							WPS/WiFi		
L	Phone	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	USB	ON/OFF POWER	PON	

Phone	En priključek za priključevanje analognih telefonov
LAN1LAN4	Štirje ethernetni priključki za povezavo podatkovnih naprav (računalnik) ali
	videonaprav (STB).
USB	Priključek USB za povezavanje zunanjih naprav USB.
WPS (izbirno)	Kratek pritisk (<2 s) na gumb aktivira funkcijo WPS, dolg pritisk (> 2 s)
	onemogoča ali omogoča vmesnike WiFi (2,4 GHz in 5 GHz). Funkcionalnost
	mora biti omogočena s strani operaterja.
Reset	Pritisnite gumb, če želite ponastaviti konfiguracijo domačega prehoda na
	tovarniško privzete vrednosti. Ob pritisku tega gumba se indikatorji znova
	ugasnejo in nato znova vklopijo in domači prehod se ponastavi.
	Tovarniške privzete nastavitve veljajo le za čas, ko naprava teče. Če želite
	ohraniti tovarniško privzete nastavitve, shranite konfiguracijo. Funkcionalnost
	uporabite izključno po navodilih operaterja
ON/OFF	S tem gumbom vklopite ali izklopite napravo.
Napajanje	Vtič za priklop na priložen napajalnik 12 V DC.
GPON	Optični vmesnik za povezavo z zunanjim svetom.

## 1.4. NAVODILO ZA PRIKLJUČITEV

#### 1.4.1. Priključitev na optično omrežje

V ta namen potrebujete:

- komunikacijski prehod,
- optični kabel (ni del paketa).



Vzemite domači prehod in odstranite zaščitni pokrov, ki zapira optična vrata GPON. Optični kabel priključite na vrata GPON na napravi.



Opozorilo: Med delovanjem lahko iz optičnega vlakna seva infrardeča laserska svetloba, ki lahko poškoduje vid. Zato med delovanjem ne glejte v optično vlakno ali optični vmesnik na napravi.

#### 1.4.2. Priključitev na električno omrežje

V ta namen potrebujete:

- komunikacijski prehod,
- napajalni kabel.



Vstavite vtič priloženega adapterja v vhod POWER na zadnji strani komunikacijskega prehoda.



Adapter vstavite v omrežno vtičnico 230 V/50 Hz.

Gumb za **vklop/izklop** (na strani enote) se uporablja za vklop ali izklop domačega prehoda. Vklop naprave izvedemo s stiskom tega gumba.

Ko vklopite domači prehod, upoštevajte svetlobne kazalnike. Za zagon domačega prehoda potrebuje približno 30 sekund – svetlobna indikatorja **Status** in **GPON** neprekinjeno svetita.

#### 1.4.3. Priključitev na računalnik (PC)

V ta namen potrebujete:

- komunikacijski prehod,
- mrežni kabel Ethernet RJ-45 UTP.



Mrežni kabel UTP vključite v enega od vhodov (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4) na komunikacijskem prehodu, kot prikazuje slika.



Drugi del mrežnega kabla vstavite v vhod ethernet na računalniku.

Po pravilni izvedbi povezav, vklopu komunikacijskega prehoda in računalnika svetlobni indikator (LAN1...4) neprekinjeno sveti in občasno utripa.



Vrata lahko prednastavimo za določeno storitev – podatki (računalnik) ali video (TV). Ko te podatke dobite od ponudnika storitev, ustrezno priklopite napravo na določena vrata. Vhodi so tovarniško nastavljeni na vrednosti LAN1 (DATA), LAN2 (DATA), LAN3 (DATA), LAN4 (DATA). Te vrednosti je mogoče poljubno spreminjati. Odstopanja od tovarniško privzetih nastavitev so v domeni operaterja. DATA = podatki



Modem za dinamično lokalno naslavljanje uporablja nabor IP-naslovov od 192.168.64.100 do 192.168.64.200. Za statično naslavljanje lahko uporabljate IP-naslove od 192.168.64.2 do 192.168.64.99. Naslov privzetega prehoda (Default Gateway) je v tem primeru 192.168.64.1.

#### 1.4.4. Priključitev televizijskega komunikatorja

V ta namen potrebujete:

- komunikacijski prehod,
- mrežni kabel Ethernet RJ-45 UTP,
- televizijski komunikator STB.



Vstavite en konec omrežnega kabla v vhod LAN1, LAN2, LAN3 ali LAN4 na komunikacijskem prehodu, kot prikazuje slika.



Drugi konec omrežnega kabla vstavite v ethernet vhod na vašem televizijskem komunikatorju (STB).

Ko je komunikacijski prehod vklopljen in je vaš STB priključen, opazujte svetlobni indikator za prenos podatkov (Data). Lučka neprekinjeno sveti. Če ste STB pravilno priključili na vaš televizor, lahko takoj začnete uporabljati storitve IPTV in video.



Vaša STB-naprava se morda razlikuje od naprave na sliki. Slika prikazuje samo priključitev televizijskega komunikatorja STB na komunikacijski prehod. Za navodila, kako priključiti STB na omrežje in na televizor, glejte uporabniško dokumentacijo, ki je priložena napravi STB.



Vrata lahko prednastavimo za določeno storitev – podatki (računalnik) ali video (TV). Ko te podatke dobite od ponudnika storitev, ustrezno priklopite napravo na določena vrata. Vhodi so tovarniško nastavljeni na vrednosti LAN1 (DATA), LAN2 (DATA), LAN3 (DATA), LAN4 (DATA). Te vrednosti je mogoče poljubno spreminjati. Odstopanja od tovarniško privzetih nastavitev so v domeni operaterja. DATA = podatki

### 1.5. INICIALIZACIJA INTERNETNE SEJE

Ko ste svoj domači prehod priključili na optično in električno omrežje ter na računalnik, lahko pričnete uporabljati internet. Internetna povezava se vzpostavi samodejno.

Local Area Connection Properties									
Networking Sharing									
Connect using:									
Intel(R) 82577LM Giga	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties								
This connection uses the folk	General       Alternate Configuration         You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. <ul> <li>Obtain an IP address automatically</li> <li>Use the following IP address:</li> <li>IP address:</li> <li>Subnet mask:</li> </ul>								
Install	Default gateway:								
Description Transmission Control Proto wide area network protoco across diverse interconned	Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternate DNS server: .								
	Validate settings upon exit Advanced								
	OK Cancel								

E

Preden začnete uporabljati internet, se prepričajte, da imate nastavljen vaš računalnik tako, da samodejno pridobi IP-naslov. To storite v nastavitvah lokalne povezave (Local Area Connection) v vašem operacijskem sistemu.

#### 1.6. DOSTOP DO NASTAVITEV KOMUNIKACIJSKEGA PREHODA

Nastavitve komunikacijskega prehoda se izvajajo preko servisnih strani T-2 d.o.o. na spletnem naslovu https://horizont.t-2.net.



**T-2 Horizont** 



T-2 d.o.o. Verovškova 64 A, 1000 Ljubljana

## 064 064 064 | WWW.T-2.NET