

## GXP1450

### Uporabniški priročnik


#### OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA

##### VZPOSTAVITEV KLICA


###### Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko in izberite številko ali najprej izberite številko in nato dvignite slušalko.



###### Prostoročno:

Ob položeni slušalki pritisnite katerokoli dodeljeno linijsko tipko, izberite zeleno številko in pritisnite tipko  (skrajno desno spodaj).

###### Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

1. Ko je naglavni komplet priključen, pritisnite katerokoli dodeljeno linijsko tipko
2. Pritisnite 
3. Izberite zeleno številko

ali pa izberite številke in pritisnite .

Med klicem lahko s pritiskom na tipko  ali  ali z dvigom slušalke izmenično uporabljate slušalko, naglavni komplet ali telefonirate prostoročno.

##### SPREJEM KLICA

###### Uporaba slušalke:

Dvignite slušalko.

###### Prostoročno:

Pritisnite:

-  ali

- linijsko tipko

###### Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite .


Če dohodnega klica ne želite sprejeti, med pozivanjem pritisnite na programsko tipko **Zavrni**.

## ZAKLJUČEK KLICA


### Uporaba slušalke:

Položite slušalko ali pritisnite programsko tipko **Zaključ**.

### Prostoročno:


Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

### Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

Pritisnite  ali programsko tipko **Zaključ**.

## IZKLOP MIKROFONA

Med klicem pritisnite .

Mikrofon se lahko izključi pri vseh načinih telefoniranja: s slušalko, naglavnim kompletom ali prostoročno. Pri izključenem mikrofону še vedno slišite vse druge udeležence. Če želite mikrofon ponovno vključiti pritisnite .

## ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA

1. Med klicem pritisnite tipko **HOLD**. Linijska tipka v tem primeru utripa zeleno.
2. Ponovno pritisnite programsko tipko **HOLD** ali linijsko tipko za povrnitev klica.

## LOKALNI KONFERENČNI KLICI\*

### Vzpostavitev konference treh:

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Nov klic vzpostavite tako, da pritisnete programsko tipko **CONF** (aktivni klic se postavi na čakanje).
3. Vzpostavite zvezo z drugim udeležencem.
4. Ko se drugi udeleženec odzove, pritisnite programsko tipko **CONF**, da združite vse udeležence v konferenčno zvezo.

Ko je konferenčna zveza vzpostavljena, pritisnite tipko **CONF** ali linijsko tipko in tako razcepite konferenco na dva klica na čakanju. Konferenco je možno vzpostaviti kadarkoli med aktivnim klicem in klicem na čakanju (na isti ali na drugi liniji) s pritiskom na programsko tipko **CONF**. Zaključek klica na telefonu pobudnika konference omogoča drugim udeležencem, da nadaljujejo s konferenco.

### SLEPA PREDAJA KLICA

1. Med klicem pritisnite tipko **TRANSFER** (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vnesite telefonsko številko, kateri želite predati klic.
3. Pritisnite programsko tipko **PREDAJA** ali tipko **TRANSFER**, s tem zaključite predajo klica.


### PREDAJA KLICA

1. Med klicem na **LINIJI 1** želite predati klic k drugi osebi, s predhodno najavo.
2. Z **LINIJO 2** vzpostavite zvezo s številko, ki ji želite predati klic (aktivni klic se postavi na čakanje).
3. Pritisnite tipko **TRANSFER** in izberite **LINIJO 1**. S tem zaključite predajo klica.

### PONOVNO IZBIRANJE

Pritisnite programsko tipko **REDIAL** za ponovno izbiranje zadnje izbrane številke.

### NE MOTI

Pritisnite tipko MENU in izberite **Storitve** ter **Ne Moti**. Ne moti se prikaže za vse linije kot potrdilo, da je storitev Ne moti vključena . Storitev izključite s ponovnim pritiskom na MENU, izberite **Storitve**, ter **Ne moti**.

Če je storitev Ne moti konfigurirana na klicnem strežniku, se podrobnosti lahko razlikujejo

### SEZNAMI KLICEV

Hitre tipke za pregled klicev so puščice:



- LEVA - vas vrača po meniju nazaj
- GOR - neodgovorjeni klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko)
- DOL - klicane številke (za več info. pritisnite sredinsko tipko)
- DESNO - sprejeti klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko)

Iz tega menija pregleda klicev lahko številko pokličete tako, da enostavno pritisnete tipko  in dvignete slušalko.

### HITRO IZBIRANJE

Navodila za dodelitev indeksa hitrega izbiranja so navedena spodaj, v **IMENIKU KONTAKTOV**.

Če želite izbrati številko, ki je dodeljena linijski tipki, pritisnite linijsko tipko ob številki.

### NASTAVLJANJE JAKOSTI

Pritisnite tipke za nastavljanje jakosti  slušalke, naglavnega kompleta in, pri prostoročnem telefoniranju, jakosti zvočnika med klicem. S pritiskom na te tipke v stanju mirovanja boste nastavili jakost zvonjenja.

Navodila za preusmeritev klicev in uporabo ostalih telefonskih funkcij so na voljo na spletni strani:  
<http://www.t-2.net/podpora/navodila/telefonija/uporaba-telefonskih-funkcij>