

Navodila za SMS nastavitve naprave Varuh

Pred prvo uporabo napravo napolnite, nato jo ugasnite in ponovno vklopite. Izkllop - istočasen 5 sekunden stisk gumbov 'slušalka' in 'SOS' Vkllop - 3 sekunden stisk gumba 'slušalka'

FUNKCIJA	VSEBINA	OPIS
Dodaj kontaktno številko	A1,1,1, telefonska številka	A1 = Izbor zaporednega kontakta 1 (možno nastaviti A1-A5) 1,1, = vklop obveščanja Tel. št. = dodamo telefonsko številko
Odstrani kontaktno številko	RemoveA5	Izbris kontakta pod zaporedno številko 5
Zahtevaj lokacijo	Loc	Sporoči lokacijo naprave preko SMS kot povezavo na Google zemljevid
Nastavitev SOS gumba	SOS1, 10	SOS1 = Vkllop funkcije SOS klic; 10 = pritisni gumb za 1 sekundo (za sprožitev klica)
Glasnost zvočnika	Speakervolume80	Glasnost na stopnji 80% (možno nastaviti 0-100)
Glasnost obvestil	Voice80	Glasnost na stopnji 80% (možno nastaviti 0-100)
Nastavitev gumba za klicanje	X1,10	X1 = Zaporedni kontakt 1 (možno nastaviti X1-X5) 10 = pritisni gumb za 1 sekundo (za sprožitev klica)
Alarm ob padcu	FL1,5,1	FL1 = Vkllop funkcije detekcija padca (0 = izkllop) 5 = občutljivost detekcije (možno nastaviti 1-9) 1 = sprožitev SOS klica (0 = samo SMS)
Alarm za zdravila/obveznost	CLK1,1,ura,1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	CLK1 = izbira zaporedne številke alarma 1 (možno CLK1-CLK4) 1 = vklop alarma, 0 = izkllop alarma Ura = zapis ure alarma v obliki 00:00 (možnost med 00:00-24:00) 1 = vrsta opozorila (1 = vzemite zdravilo, 4 = obveznost) 1-7 = določitev dni v tednu, ko se vklopi alarm (1 = ponedeljek,...)
Funkcija »Poišči me«	findme	SMS s sporočilom »findme« sproži zvočno opozorilo »Tukaj sem« na napravi. Tako jo lahko enostavno najdemo.

Vsebina SMS sporočil je brez presledkov!

Varuh

**Podpora, varnost
in svoboda na
dosegu roke.**

